

**SK - NÁVOD NA POUŽITIE A ZÁRUKA****PROFESIONÁLNE ZARIADENIE****VYSVETLENIA SYMBOLOV**

Naše výrobky sú v súlade so smernicami, na ktoré odkazuje označenie CE.



Symbol triedy II čiže dvojitej izolácie znamená, že tento výrobok je navrhnutý tak, aby nevyžadoval pripojenie na uzemnenie. Tieto výrobky sú vyrobené tak, aby jednotlivé poškodenie nemohlo spôsobiť styk používateľa s nebezpečným napätím, pretože obal je vyrobený z izolačného materiálu.



Tento symbol znamená, že výrobok je v súlade s predpokladmi vyžadovanými novými smernicami zavedenými na ochranu životného prostredia a je treba ho po skončení životnosti zlikvidovať vhodným spôsobom. O informácie o miestach určených na likvidáciu odpadu požiadajte miestne orgány.



Tento symbol, zvyčajne sprevádzaný popisom, informuje používateľa, že je treba sa zoznámiť s dôležitými operáciami a pokynmi.



POZOR! HORÚCE POVRCHY.  
NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA



TENTO SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI VANÍ, UMÝVADIEL ČI INÝCH NÁDOB S VODOU.

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Aby ste zabránili škodám a nebezpečenstvám v dôsledku nesprávneho použitia, prísne dodržiavajte a uchovávajte návod na použitie. V prípade predaja spotrebiča tretím osobám im vždy odovzdajte aj návod na použitie.

**VYBALENIE A KONTROLA VÝROBKU**

Výrobok vytiahnite z obalu a skontrolujte, či je neporušený a nevykazuje viditeľné znaky poškodenia v dôsledku dopravy.

V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na najbližšie Stredisko technickej pomoci (pozrite „Strediská technickej pomoci (SK)“ uvedené v tomto návode).

**POZOR! NEBEZPEČENSTVO PRE DETI**

Prvky obalu (plastové vrecká, expanzný polystyrén atď.) nesmú zostať v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva.

**UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÚ BEZPEČNOSŤ**

Používanie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných zásad.



Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín! Spotrebiča sa nedotýkajte, pokiaľ spadol do akejkoľvek kvapaliny.



UPOZORNENIE: tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel či iných nádob s vodou.



NEBEZPEČENSTVO POPÁLENÍ. Uchovávajte prístroj mimo dosahu malých detí, najmä pri používaní a chladení.

Najmä:

- sa nikdy nedotýkajte spotrebiča mokrými či vlhkými rukami alebo nohami,
- nepoužívajte spotrebič s holými nohami,
- neťahajte za napájací kábel ani spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky,
- nevystavujte spotrebič pôsobeniu poveternostných vplyvov (daždu, slnku atď.)
- nenechajte deti, aby si so spotrebičom hrali.
- Pokiaľ sa spotrebič používa v kúpeľniach, po použití ho odpojte od napájania, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Zástrčku vždy vytiahnite zo sieťovej zásuvky bez ťahania za kábel.
- Nikdy neprenášajte spotrebič, ak ho držíte za elektrický kábel.
- Výrobok nepoužívajte, pokiaľ sú kábel či iné časti poškodené. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho služba technickej pomoci

## gamma+

- či osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Ďalšiu ochranu zabezpečuje zabudovanie bezpečnostného zariadenia proti poruchovým prúdom do domácej siete s menovitým prúdom zásahu maximálne 30 mA.
- O ďalšie informácie odporúčame požiadať dôveryhodného elektrikára. Bezpečnosť týchto elektrických spotrebičov je v súlade s uznávanými technickými normami a zákonmi, ktoré upravujú bezpečnosť elektrických spotrebičov.
- Zástrčku nenechávajte zbytočne zasunutú do sieťovej zásuvky, ale odpojte ju vždy, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Umiestnite výrobok na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch, mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
- Hlučnosť: Úroveň zvukového tlaku (vážená A) je nižšia ako 70 dB(A).

## VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE

### POUŽÍVANIE

Spotrebič je navrhnutý a vyrobený na vyrovnanie a kulmovanie ľudských vlasov.



#### NESPRÁVNE POUŽÍVANIE:

Spotrebič používajte iba pre určené použitie; nepoužívajte ho na parochne, zvieracie chlpy ani na materiály iné ako ľudské vlasy. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie spotrebiča.



Pozor, nebezpečenstvo popálenia, v priebehu používania sa nedotýkajte ohrievacích prvkov.



Kábel neovijajte okolo spotrebiča, aby ste zabránili poškodeniu kábla samého a prípadných súvisiacich rizikám.

Technické charakteristiky nájdete na vonkajšom obale a v pokynoch uvedených na identifikačnom štítku na výrobku.

- Skontrolujte, či je sieťové napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku technických údajov na spotrebiči.
- Udržujte mimo dosah detí. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od ôsmich rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či osobami bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú tieto osoby pod dozorom a pokiaľ im budú poskytnuté pokyny pre bezpečné použitie spotrebiča a informácie o rizikách.
- Čistenie či údržbu nesmejú realizovať deti bez dozoru.
- Aby bolo zaručené optimálne fungovanie a úplná bezpečnosť, v prípade pádu či silných nárazov nechajte spotrebič skontrolovať v autorizovanom stredisku pomoci.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte vreckovky ani podobné predmety.
- Napájací kábel sa nikdy nesmie dostať do styku so spotrebičom.
- Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky po použití.

## POUŽITIE



Tento spotrebič je určený pre použitie v komerčnej oblasti.

### VŠEOBECNÝ POPIS

Spotrebiče pre styling vlasov s vykurovacími prvkami, ktoré sú vybavené prepínačom **ON/OFF - 1/0**, LED indikátorom a prípadne systémom pre voľbu teploty použitia.

### POUŽITIE ŽEHLIČIEK A ONDULAČNÝCH PRÍSTROJOV NA VLASY

Konzultujte, v závislosti od modelu, obrázky **[A]** alebo **[B]**.

#### AKO POUŽÍVAŤ VERZIU S ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU TEPLOTY [A]

- **Zapnutie spotrebiča:**  
Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými upozorneniami.  
Prepnite spínač do polohy **ON/1** alebo pôsobte na vypínač zapnutie.
- **Voľba teploty:**  
Otočte gombík alebo stlačte tlačidlá **[+]** alebo **[-]** pre nastavenie požadovanej teploty.  
Žiarovka LED sa rozsvieti. Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, žiarovka zhasne a / alebo ľad zmení farbu.

#### Pozor:

Pokiaľ spotrebič niekedy minút používate a prajete si nastaviť nižšiu teplotu, bude

potrebovať trochu času, aby vychladol a dosiahol nastavenej teploty.

- **Úprava vlasov**  
Pokračujte podľa pokynov v odseku "Rady pre úpravu vlasov".
- **Vypnutie spotrebiča:**  
Prepnite spínač do polohy **OFF/0** alebo pôsobia na vypínač spotrebiča až do vypnutia led. Vytiahnite zástrčku spotrebiča a nechajte ho vychladnúť pred uložením na bezpečnom mieste.

#### AKO POUŽÍVAŤ VERZIU "ON/OFF" [B]

- **Zapnutie spotrebiča:**  
Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými upozorneniami.  
Prepnite spínač do polohy **ON/1**.  
Počkajte asi 2 minúty, pokiaľ spotrebič nedosiahne teplotu použitia.
- **Úprava vlasov**  
Pokračujte podľa pokynov v odseku "Rady pre úpravu vlasov".
- **Vypnutie spotrebiča:**  
Prepnite spínač do polohy **OFF/0**.  
Vytiahnite zástrčku spotrebiča a nechajte ho vychladnúť pred uložením na bezpečnom mieste.

#### RADY PRE ÚPRAVU VLASOV



**Tento profesionálny spotrebič dosahuje vysoké teploty. Odporúčame venovať maximálnu pozornosť stavu vlasov určených pre úpravu, najmä v prípade odfarbovaných či farbených vlasov. Odporúčame neprekračovať 3 sekundy aplikácie a ako začnete s používaním, otestujte vždy na skrytom prameni vlasov.**

- Vlasý normálne umyte, osušte a rozčešte na jednotlivé pramene.
- Po vysušení nepoužívajte lak, penu na vlasy ani gél.
- Uchopte tenký prameň vlasov medzi prsty.
- **Ak POUŽÍVATE ŽEHLIČKU NA VLASY:** Umiestnite prameň medzi dosky a zatvorte ich. Rukou naďalej držať prameň vlasov natiahnutý a druhou rukou pretiahnite žehličku na vlasy od korenkov ku špičkám.
- **AK POUŽÍVATE KULMU NA VLASY:** namotajte prameň okolo vykurovacieho prvku kulmy. Nechajte niekoľko sekúnd v polohe a potom vytiahnite kulmu uvoľnením prameňa.
- **AK POUŽÍVATE ONDULAČNÉ KLIEŠTE:** umiestnite prameň medzi vykurovacie prvky a uzavrite ich. Nechajte pôsobiť niekoľko sekúnd. Začnite od korenkov vlasov, znižujte postupne ondulačný kliešte pre dosiahnutie pravidelných vln.
- Úpravu začnite v oblasti šíje a postupujte po stranách a skončíte vpredu.
- Kým vykonávate úpravu, dávajte pozor, aby ste spotrebič príliš nepriblížili k tvári, ušiam, krku a pokožke, aby nedošlo k popáleniu v dôsledku vysokej teploty spotrebiča.
- Pokračujte, kým nebudú vlasy celkom upravené.

Je možné, že v priebehu úpravy sa bude uvoľňovať para; to je normálne, jedná sa o prebytočnú vlhkosť vlasov, ktorá sa odparuje.

- Na konci každého použitia spotrebič vypnite.

#### ÚDRŽBA



**V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča či niektorej jeho časti nechajte spotrebič posúdiť výrobcom či jeho službou technickej pomoci alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby ste zabránili všetkým rizikám. Používateľ nesmie spotrebič samostatne demontovať.**

Po každom použití **celý spotrebič starostlivo očistite.**

#### CELKOVÉ ČISTENIE

- Vždy vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky a uistite sa, že vykurovacie prvky úplne vychladli, ešte než pristúpíte k akémukoľvek zásahu čistenia.
- **Aby ste zabránili akémukoľvek riziku poranenia elektrickým prúdom spotrebič nečistite vodou, ani ho neponárajte do vody.**
- **Nepoužívajte abrazívne roztoky ani koncentrované čistiace prostriedky.**
- Vonkajšiu časť spotrebiča vyčistite s pomocou mäkkej či mierne navlhčenej handričky.
- Vykurovacie prvky vyčistite s pomocou mierne navlhčenej handričky a jemného čistiaceho prostriedku.
- Po skončení operácie sa ubezpečte, či sú všetky čistené časti úplne suché.

## LIKVIDÁCIA

---



Obal výrobku sa skladá z recyklovateľných materiálov. Rozdeľte časti podľa typu a zlikvidujte ich podľa platných zákonov, ktoré upravujú ochranu životného prostredia.



V súlade s európskou normou 2012/19/ES (OEEZ) je treba nepoužívaný spotrebič po uplynutí jeho doby životnosti zlikvidovať v súlade so zákonom. To sa týka recyklácie užitočných látok použitých v spotrebiči a umožnenia obmedzenia dopadu na životné prostredie. O podrobnejšie informácie požiadajte miestny subjekt poverený správou odpadov či predajcu spotrebiča.

## ZÁRUKA

---

Záruka platí iba v rozsahu platným zákonov a začína bežať od dátumu nákupu a zahŕňa náklady na opravu.

Doba trvania záručnej lehoty je 1 alebo 2 roky v závislosti od typu kupujúceho (podnikateľ alebo spotrebiteľ), ako stanovujú platné predpisy.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia kupónu s pečiatkou a podpisom predajcu, ako aj na základe uvedenia dátumu nákupu. Dátum predaja sa stanoví na základe potvrdenky/faktúry.

Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča, ktoré súvisia s materiálmi či výrobou. Spoločnosť Gamma Piu sa zaväzuje bezplatne opraviť alebo vymeniť diely, ktoré sa podľa jej úsudku počas záručnej doby prejavujú ako nefunkčné v dôsledku porúch materiálu či výroby.

**POZOR! Záruka stráca platnosť v prípade, že budú na spotrebiči realizované priame zásahy kupca či pokiaľ bude spotrebič predmetom manipulácie neoprávneným personálom.**

### ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Škody spôsobené nesprávnym používaním, nevhodnými úpravami či škodami v dôsledku dopravy.
- Škody spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie.
- Škody spôsobené používaním spotrebiča s nesprávnym sieťovým napätím.
- Spotrebičov, na ktoré je namontované príslušenstvo iných spotrebičov.
- Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

## TECHNICKÁ POMOC

---

Pre prípadné opravy odkazujeme na „Strediská technickej pomoci (SK)“ uvedené v tomto návode, aby ste sa mohli obrátiť na najbližšie stredisko. Vždy pritom uvádzajte model výrobku.

Aktuálny zoznam stredísk pomoci nájdete na internetových stránkach:

[www.gammapiu.it](http://www.gammapiu.it)