



1- Strihač vlasov 2- Čistiaca kefa 3- Hrebene na obmedzenie (1/2/3 mm) 4- Ochranné puzdro 5- Kábel USB

## SPÔSOB POUŽITIA

1. Stlačte vypínač, aby ste zastrihávač vlasov zapli.
2. Strihajte vlasy pozdĺž hlavy s vhodnou dĺžkou. Zastrihávač vlasov nepoužívajte v opačnom smere, inak môže dôjsť k prestrihnutiu.
3. Stlačením prepnete zastrihávač vlasov vypnete.



# ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite napájanie strojčeka a odpojte napájací zdroj.
- Telo zastrihávača očistite čistou handričkou, očistite chĺpky na hlave a čepele zastrihávača čistiacaou kefkou a potom na čepeľ pridajte niekoľko kvapiek oleja.
- Vyčistiť. Klepy by sa mali uchovávať v suchom a vetranom prostredí, aby sa predĺžila ich životnosť.

