

# Návod na obsluhu

**Infrazon HARMONY TSM 1000/2000**

**HE-066-IN020-001**

**HE-066-IN020-002**

## Úvod

Teší nás, že Vám môžeme pogratulovať k nákupu prístroja HARMONY TSM 1000

Predtým ako pristúpíte k používaniu prístroja, pozorne si prečítajte obsah tohto manuálu. Vďaka nemu sa môžete vyhnúť nesprávnemu používaniu a po dlhé roky sa budete môcť tešiť z bezproblémového využitia prístroja.

### Len na profesionálne využitie

HARMONY TEKNO je inovačný infračervený žiarič číselne riadený a zaprojektovaný špeciálne za účelom splniť Vaše očakávania. HARMONY TSM 1000 sa určite stane súčasťou moderne zariadeného kadernického salónu.

Jeho tzv. „dynamickej kontrola programov“ – DCP – automaticky kontroluje a prispôbuje funkcie práve vybraného programu. Vďaka nemu je možné jednoducho a rýchlo získať nadpriemerné výsledky pri starostlivosti, farbení a trvalej ondulácii.

HARMONY TEKNO je technologicky moderný prístroj, ale zároveň veľmi jednoduchý na obsluhu. Bez minimálnych prekážok ho môžete využívať pri práci vďaka jeho výrobným programom.

## **DOSTUPNÉ VERZIE PRÍSTROJA**

- VOLNOSTOJACA VERZIA
- VERZIA NA RAMENE: rameno je dodávané v samostatnom balení

## **ODSTRÁNENIE OBALU A KONTROLA OBSAHU**

HARMONY TSM 1000 je zabalené v kartónovej škatuli. Pred otvorením sa uistite či vrchný obal označený šípkou sa nachádza v príslušnej pozícii. Pri otváraní škatule treba opatrne odstrániť papierový obal, aby ste nepoškriabali umelohmotné časti. Prístroj vyberajte opatrne. **NECHYTAJTE** za jeho pohyblivé časti.

Po otvorení je potrebné skontrolovať či obsah škatule súhlasí s faktúrou pripojenou k balíku.

Taktiež skontrolujte či doručený prístroj a príslušenstvo nevykazujú viditeľné poruchy vzniknuté počas dopravy.

Ak prístroj vykazuje akékoľvek znaky poškodenia alebo iné poruchy, nesmiete ho zapojiť do siete. V prípade pochybností je potrebné kontaktovať distribútora, ktorý vám produkt predal.

Originálny obal je potrebné si odložiť na suché a bezpečné miesto.

Časti obalu tzn kartónové škatule, igelitové sáčky atď. držte mimo dosahu detí.

Nezačínajte prácu s prístrojom hneď po presune zo zimného do teplého prostredia, alebo opačne a ani v prípade, že je zvýšená vlhkosť vzduchu. Taktiež počkajte so zapojením prístroje do siete, min 3 hod.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Všetky technické špecifiká sa nachádzajú na príznačnom štítku umiestenom pod kontrolným panelom.

Je zakázané upchávať ventilačné otvory. Nevkladajte žiadne predmety do vnútra prístroja cez kovové mriežky ohrevných jednotiek, ktoré môžu byť veľmi horúce. V žiadnom prípade sa nedotýkajte ventilátorov, môže dôjsť k trvalému poškodeniu telesa.

Ohrevné jednotky môžu dosiahnuť vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ich skôr ako uplynie minimálne niekoľko minút od ukončenia práce s prístrojom.

## **HLAVNÉ ČRTY PRÍSTROJA**

HARMONY TSM 1000 je inovačný infračervený žiarič číselne riadený. Je vybavený 5 ohrevnými jednotkami pre rovnomerné, dokonalé rozloženie tepla. Vďaka vyžarovaniu infračerveného svetla, ošetrujúce prípravky a pigmenty lepšie vnikajú do vnútra vlasu, posilňujú ho, uľahčujú a urýchľujú isté kadernícke úkony a taktiež upravuje prúdenie krvi, čo má obrovský význam pri starostlivosti vlasov.

Štyri ohrevné jednotky (GTMs) sú vybavené záhybom, ktorý umožňuje prispôsobenie odstupú (vzdialenosti) od vlasov klienta. Možnosť regulácie nastavenia ohrevných jednotiek bližšie alebo ďalej od vlasov, ako aj prispôsobenie teploty a sily fúkania dovoľuje vhodne upraviť všetky parametre prístroja tak, aby spĺňali potreby každého klienta. Funkcia osobitného zapínania jednotlivých ohrevných jednotiek umožňuje vykonávanie úkonov na vybraných partiách vlasov.

Systém DCP (Dynamická kontrola programov) automaticky kontroluje a upravuje parametre prístroja, čo Vám uľahčí prispôsobiť daný program požiadavkám klienta.

## **PRÁCA S PRÍSTROJOM**

- Najprv je potrebné rozbaľiť napájací kábel a vložiť zástrčku do zásuvky. Druhý koniec treba zapojiť do napájacieho vstupu umiestneného v dolnej časti prístroja pod kontrolným panelom. Pred zapnutím prístroja je potrebné skontrolovať či napätie zodpovedá napätiu na mieste používania prístroja.
- Za účelom spustenia prístroja je potrebné stlačiť tlačidlo POWER.

Pamätajte si, že vnímanie teploty je rôzne v závislosti od osoby a môžu sa vyskytnúť odchýlky medzi jednotlivými potrebami klienta a hodnotami parametrov odporúčaných výrobcom.

Z ohybnými časťami prístroja narábajte veľmi opatrne, bez násilia a za pomoci umelohmotných držadiel.

Ohrevné jednotky je potrebné držať vo vzdialenosti min 5 cm od vlasov klienta.

## **OPIS DOSTUPNÝCH FUNKCIÍ PRÍSTROJA:**

Hlavné kontrolné parametre dostupné pri tomto modeli:

- TEPLOTA
- SAMOSTATNÉ NAPÁJANIE PRE KAŽDÚ OHREVNÚ ČASŤ
- FÚKANIE
- ČASOVAČ