

Blahoželáme vám ku kúpe tohto spotrebiča na profesionálne použitie, ktorý je kompatibilný so štandardmi týkajúcimi sa profesionálnych spotrebičov.

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

Ak sa fén na vlasy používa v kúpeľni, po skončení používania ho vypojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je fén na vlasy vypnutý.

Pre dodatočnú ochranu odporúčame do elektrického obvodu, ktorý napája kúpeľňu, nainštalovať prúdový chránič s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom max. 30 mA. Poradte sa s elektroinštalatérom.

Ak je napájací kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo

osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba v prípade, že sú tieto deti/osoby pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si vedomé všetkých rizík. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča bez dozoru.

Pred použitím spotrebiča skontrolujte napätie.

Ihneď po skončení používania spotrebič vypojte zo zásuvky.

Neponárajte ani nepúšťajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Nevytáhujte spotrebič, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte od zásuvky.

Filter je potrebné v pravidelných intervaloch vybrať a vyčistiť. Filter musí byť bez prachu a vlasov.

Nevyberajte filter, ak je spotrebič zapojený do zásuvky.

Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla a k vzniku s tým súvisiacich rizík, kábel neomotávajte okolo spotrebiča.

## **Ilustrácie**

Obr. 1 – 2 – 3: Čistenie filtra

Obr. 4 – 5 – 6: Používanie spínačov

Spínač č. 1 zapína fén na vlasy a umožňuje vám vybrať rýchlosť MIN alebo MAX.

Spínač č. 2 vám umožňuje vybrať teplotu MIN alebo MAX.

Ak chcete studený vzduch, držte stlačené tlačidlo č. 3.

Pre vypnutie fénu na vlasy prepnite spínač „I“ do polohy „0“.

**UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodnímajte kryt. Všetok servis ponechajte kvalifikovaným osobám.

Používajte spotrebič iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte ho na sušenie parochní či zvieracej srsti.

Nemierte prúd vzduchu na iné predmety, elektrické spotrebiče a podobné veci. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym

použitím spotrebiča.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel a iných nádob s kvapalinou.

Naše spotrebiče sú v súlade so smernicou 2004/108/ES o EMC a so smernicou 2006/95/ES o elektrických zariadeniach nízkeho napätia.

Tento symbol znamená, že výrobok musí byť recyklovaný zvlášť. Jeho vhodná recyklácia prispeje k ochrane životného prostredia. Pre ďalšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na predajňu, kde ste ho kúpili.

Symbol triedy II, čiže dvojitej izolácie, znamená, že tento výrobok bol vyrobený tak, že nevyžaduje uzemnenie. Tieto výrobky sú vyrobené tak, že v prípade poruchy nebude používateľ v kontakte s nebezpečným napätím, pretože štruktúra plášťa je vyrobená z izolačného

materiálu.

Tento spotrebič, zamýšľaný výhradne pre použitie profesionálnymi kaderníkmi a kaderničkami, bol podrobený dôkladnému testovaniu. Vzhľadom na to, že ide o profesionálny spotrebič vystavený mimoriadnemu opotrebovaniu, vzťahuje sa naň šesťmesačná záruka, ktorá začína plynúť v deň nákupu, a to aj v prípade, že sa spotrebič nepoužíva. Spoločnosť Parlux sa zaväzuje, že v záručnej lehote zadarmo opraví alebo vymení diely, ktoré sú nedostatočné z dôvodu chybného spracovania a/alebo chyby materiálov. Výmena a oprava komponentov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu je vylúčená. Celé spotrebiča sa nevymieňajú a spoločnosť neuzná žiadne nároky na náhradu škody spôsobenej osobám alebo majetku. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené náhodným rozbitím, prepravou, zlou údržbou a čistením, nepozornosťou či nedbanlivosťou pri používaní alebo manipuláciou či

opravou vykonávanou neoprávnenými osobami.  
Záručné opravy a výmeny sa vykonávajú zadarmo v  
autorizovanom popredajnom servisnom stredisku,  
pričom náklady na dopravu a balenie nesie kupujúci.  
Táto záruka je platná len v prípade, že je opečiatkovaná  
a podpísaná predajcom a označená dátumom nákupu.  
Ak požadujete záručnú opravu, pošlite spotrebič  
výrobcovi, spoločnosti Parlux, vrátane vyplneného  
záručného listu.